



655 Eisenhower Drive  
Owatonna, MN 55060 EE.UU.  
Teléfono: (507) 455-7000  
Serv. Téc.: (800) 533-6127  
Fax: (800) 955-8329  
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127  
Fax: (800) 283-8665  
Ventas internacionales: (507) 455-7223  
Fax: (507) 455-7063

Formulario No. 543068


Instrucciones de ensamblaje  
para:

6587

## Caja de cambios StrutTamer

Estas instrucciones describen cómo ensamblar la caja de cambios  
No. 6587 (reducción 2:1) en StrutTamer HD

No. 6585 para facilitar girar la manija cuando trabaja con travesaños de carga pesada.



1. Retire el tornillo de tapa, arandela de seguridad, arandela, espaciador y manija de la parte superior de StrutTamer. Deseche el espaciador.
2. Ensamble la caja de cambios en StrutTamer al alinear el engranaje de transmisión sobre el tornillo de presión.

*Nota: Existen cuatro posiciones de ensamble posibles para la caja de cambios, utilice la posición que sea más conveniente para su aplicación.*

*Le recomendamos instalar la caja de cambios de manera que el engranaje de piñón quede sobre cualquier lado del marco de StrutTamer. Esto ofrece el mejor soporte mientras pone a funcionar la herramienta.*

3. Asegure la caja de cambios al tornillo de presión con la arandela y los tornillos de tapa que se proporcionan.
4. Coloque la manija sobre el engranaje de piñón en la caja de cambios, después la arandela, la arandela de seguridad y el tornillo de tapa que retiró en el paso 1.



**PRECAUCIÓN:** Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA para evitar lesiones personales.

Hoja No. 1 de 1

Fecha de publicación: Rev. B, 24 de octubre de 2013